

# 取扱説明書

# FOMA® SO903i '07.4



かんたん検索/ 目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

i モード/ i モーション/ i チャネル

メール

iアプリ

おサイフケータイ/

GPS機能

データ表示/編集/管理

音楽再生

その他の便利な機能

ネットワークサービス

データ通信

文字入力

海外利用

付録/外部機器連携/ 困ったときには







## 外部メモリの取り扱いについて

SO903iでは"メモリースティック Duo"とminiSDメモリーカードを利用できます。 ご利用の際は、次の点に注意してください。

- "メモリースティック Duo"、miniSDメモリーカードにラベルなど貼らないでください。取付け/取外し時にラベルがはがれて故障などの原因となります。
- "メモリースティック Duo"、miniSDメモリーカードを取り付けるときは、必ず下図のように印字面を上にして正しく取り付けてください。

下図以外の方向に取り付けると故障などの原因となります。



#### "メモリースティック Duo"取付方法



'06.11 (1版) 3-100-058-**01**(1)

# 本端末の海外でのご利用について

この度は、本端末をお買い上げいただきありがとうございます。 本端末は、1台で日本でも海外でもご利用になれるドコモの 国際ローミングサービス「WORLD WING」対応です。 海外でも安心してお使いいただくために、ぜひで一読ください。



#### ご確認いただきたい事項

1	ご利用可能エリア	本端末は、海外の3G (W-CDMA) ネットワークでの国際ローミングがご利用になれます。 ●アメリカ、中国 (香港を除く) などでは、ご利用になれません。
2	通話・通信料	WORLD WINGの通話・通信料は、国内の料金と異なります。 ●海外での着信には国際転送料が含まれた「着信料」がかかります。 (利用しない場合は、端末本体の電源をお切りください。) ●パケット通信(iモード等)には、アクセスごとに最低料金(50円または100円)がかかります。
3	充電	海外での充電には、海外兼用ACアダプタが必要です。  ●オプション品「FOMA海外兼用ACアダプタ01」(別売)がご利用になれます。
4	盗難·紛失	FOMAカードや端末本体の盗難・紛失の際は、速やかにドコモへで連絡のうえ、利用中断の手続きをおとりください。なお、盗難・紛失後に発生した通話・通信料もお客さまので負担となりますのでで注意ください。  盗難・紛失時で連絡先  **ODCOMO インフォメーションセンター〉  滞在国の国際電話 アクセス番号  **ODCOMO インフォメーションセンター〉
4	盗難・紛失	<ul><li>盗難・紛失時ご連絡先</li><li>〈DoCoMo インフォメーションセ:</li><li>滞在国の国際電話</li><li>21.3.5366.31</li></ul>

●海外でご利用の際は、本端末の取扱説明書および「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」の最新版を 必ずご確認ください。

ドコモの国際サービスホームページから最新版のダウンロードが可能です。

ドコモの国際サービスホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/

#### WORLD WINGはお申込み手続きなしでご利用になれます。

月額使用料 無料

以下に当てはまる場合は、初回のみお申込みが必要です。

- ●2005年8月31日以前にFOMAサービスをで契約で、「WORLD WING」のお申込みをされていない場合
- ●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約で、お申出により「WORLD WING! のお申込みをされなかった場合

#### お申込み方法

iモード	窓 Menu▶料金&お申込・設定▶ドコモeサイト	
パソコン	My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/) ▶各種手続き(ドコモeサイト)	
お電話	<docomo インフォメーションセンター=""> ●ドコモの携帯電話、PHSからの場合 (周番なし) 1 5 1 (無料) ※一般電話などからは</docomo>	
窓口	全国のドコモショップ、ドコモワールドカウンター(成田/関空/中部)	

#### 海外(滞在国)で電話をかけるには?

(例) 一般電話「O3-XXXX-XXXX」にかける場合			
[+] を画面表示 + 8 1 + 3 + X X X X + X X X X + 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
● を長押し(1秒以上) 日本の国番号 地域番号(市外局番)の最初の[0(ゼロ)]を除いた相手の電話番号			
(例)携帯電話「090-XXXX-XXXX」にかける場合			
[+] を画面表示 + 8 1 + 9 0 + X X X X + X X X X + 4 4 4 4 4 4 4 4 4			

滞在国内の 携帯・一般電話 へかける場合

滞在国から 日本に かける場合

相手先の雷話番号を地域番号(市外局番)からそのままダイヤル

## ●WORLD WINGケータイレンタル

海外の3Gネットワーク以外のエリアでご利用になる場合は、「WORLD WINGケータイレン タルサービス | をご利用ください。

	レンタル料	お申込方法
事前予約	100円(税込105円)/日	iモード・パソコン、または 全国のドコモショップでお申込みください。
当日 500円(税込525円)/日 ドコモワールドカウンタ お申込みください。		ドコモワールドカウンター (成田/関空/中部)で お申込みください。

詳しくはドコモの国際サービスホームページでご確認ください。

- ●おいつフレッド機能の商品の仕様性能、料金、サービス内容、お中込みの手続き方法などは、子告ないに変更する場合がございますのでご了承ください。 IWORD WINK(ファートレークブリアールドカウンター/WORLD COUNTER! [FOMA/フォーマ! [ホード] および [WORLD WINK] ロゴはNTドコモの商標または登録商標です。 Rigela Tivi もられる品を出る社が自然ではたは登録商標です。



NTT DoCoMo グループ 2006.9

## 903iシリーズでモバイルSuicaをご利用のお客さまへのお願い

903iシリーズでのモバイルSuicaサービスは、おサイフケータイ高機能化への対 応のため、2007年2月1日より新しいバージョンに切り替わります。

このため、2007年1月31日までに、903iシリーズにてモバイルSuica利用\*1 を開 始されたお客さまは、2007年2月以降にバージョンアップのお手続きが必要にな ります。

バージョンアップを実施いただけませんと、2007年3月以降モバイルSuicaサービ スがご利用できなくなる場合がございます。お客さまには大変ご迷惑をおかけい たしますが、必ずバージョンアップのお手続きを実施いただけますようよろしくお 願いいたします。

## バージョンアップが必要になるお客さま

## 2007年1月31日までに、903iシリーズにてモバイルSuica利用※1を開始されたお 客さま

■903iシリーズでのモバイルSuica利用開始※1 が、2007年2月1日以降となるお客さまにつき ましては、当初より新バージョン対応となりますので、バージョンアップ操作は不要です。

## バージョンアップの時期と方法について

- ■バージョンアップの実施<sup>※2</sup>は、2007年2月以降システムの準備が整いしだいの対応となります。 具体的な対応開始日につきましては、今後ホームページなど※3 でご案内してまいります。
- ■バージョンアップの方法につきましては、以下のような手順を予定しております。 STEP1 「モバイルSuicaアプリ」のメニュー「2」~「5」のいずれかからログイン STEP2 携帯画面上のご案内にしたがってバージョンアップのお手続き なお、詳細につきましては、今後ホームページなど\*3 でご案内させていただく予定です。
- ※1 新規入会のほか、機種変更、再発行等により903で利用される場合も含みます。EASYモバイルSuicaも含みます。
- ※2 バージョンアップにはパケット通信料がかかります。
- ※3 (パソコンからは) JR東日本ホームページ: http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (i モードからは) 「iメニュー」→「メニューリスト」→「交通/地図/旅行」→「鉄道/バス」→「JR東日本」→「モバイルSuica」
- ★ 本紙記載の内容については、10月1日現在の予定です。今後変更になる場合がございます。

#### おサイフケータイに関するお問い合わせ先 〈DoCoMoインフォメーションセンター〉

受付時間 午前9:00~午後8:00

ドコモの携帯電話、PHSからの場合 一般電話などからの場合

(局番なし)151(無料)

0120-800-000

※一般電話などからはご利用できません。 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

モバイルSuicaに関するお問い合わせ先 〈モバイルSuicaコールセンター〉 受付時間 午前4時~翌日午前2時

048-645-7007

## ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「FOMA SO903i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書をよくお読みいただき、FOMA SO903iを正しく、効果的にお使いくださいますようお願いいたします。

## FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中など電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、日本ジオトラスト株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではで使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo and DoCoMo's roaming area.

## はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず本書を以下の順序でお読みください。 FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

- 1. 電池パックをセットし、充電しましょう(P.34、35)
- 2. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう(P.38、40)
- 3. 本体のボタンなどの役割を確認しましょう(P.24)
- 4. 画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう(P.26)
- 5. メニューの操作方法を確認しましょう(P.30)
- 6. 電話のかけかた/受けかたを確認しましょう(P.45、59)

#### 本書の最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- 「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード (http://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/download/index.html)
- ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

## 本書の見かた/引きかた

本書では、FOMA端末を正しくお使いいただくために、操作のしかたを操作手順ごとに 画面例などを交えて説明しています。

#### ■本書の引きかたについて

本書では、次のような検索方法で、お客様の用途に応じて、機能やサービスの説明ページを検索することができます。

#### 次ページで詳しく説明しております。

#### ◆ 索引から(P.336)

あらかじめわかっている機能名・サービス名や、ディスプレイに表示される機能名から検索できます。

#### ◆ かんたん検索から(P.4)

知りたい機能や知っていると便利な機能を目的や機能名で検索できます。

#### ◆ 表紙インデックスから(表紙)

「表紙」→「章扉(章の最初のページ)」→「説明ページ」の順に設定したい機能の説明ページを検索できます。章扉には詳しい目次を記載しています。

#### ◆ 目次から(P.6)

機能別に分類された章ごとに目的や機能名から検索できます。

#### ◆ 主な機能から(P.8)

新機能や便利な機能など、SO903iの主な機能から検索できます。

## ◆ メニュー一覧から(P.294)

SO903iのメニュー項目から機能を検索できます。

## ◆ クイックマニュアルから(P.346)


よく使う機能などの操作手順が簡潔に記載されています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。

- この「FOMA SO903i 取扱説明書」の本文中においては、「FOMA SO903i」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書では外部メモリを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途 "メモリースティック Duo" またはminiSDメモリーカードが必要となります。
  - 外部メモリについて(P.226)
- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

「発信者番号通知 | をさまざまな方法で探してみましょう。

## **索引**から(P.336)

あらかじめわかっている機能名・サービス名や、ディスプレイに表示される機能名から検索できます。




## かんたん検索から(P.4)

知りたい機能や知っていると便利な機能を目的や機能名で検索できます。




## 表紙インデックスから(表紙)

「表紙」→「章扉(章の最初のページ)」→「説明ページ」の順に設定したい機能の説明ページを検索できます。章扉には詳しい目次を記載しています。



#### ■操作説明のページ構成




※ 上記のページはサンプルです。実際のページとは異なります。

#### ■メニューの表記

本書では、メニューを選択する操作を次のように省略して表記しています。

#### 実際の操作



#### 本書の表記例

#### メニューで[設定]→[発着信通話]→[着信設定]を選び 💿 を押す

- ◆本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書に記載しているボタンは、一部を省略・変形して記載しています。ご了承ください。実際のボタン 本書での表記
- 本書に記載している画面は、着せかえメニューを[Crisp White]、カレンダー /時計表示を[デジタル時計] に設定した状態で記載しています。
- 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ」を「おサイフケータイ対応 i アプリ」と 記載しています。

# かんたん検索

知りたい機能や知っていると便利な機能を目的別や機能名で検索できます。



## 通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知られたくない	P.40(発信者番号通知)
携帯電話と向きあって通話したい	P.47(ハンズフリー)
通話中に <b>テレビ電話に切り替え</b> たい	P.48(テレビ電話切替)
相手と <b>小さい声</b> で話したい	P.61(ささやき通話)
通話を <b>保留</b> したい	P.62(通話中保留)
相手の <b>声の音量</b> を変えたい	P103(受話音量)



## 出られない電話に対応したい

電話に出ずに <b>保留</b> にしたい	P.62(応答保留)
用件を <b>録音/録画</b> したい	P.65(伝言メモ/テレビ伝言メモ)
<b>留守番電話</b> に録音したい	



## メロディや着信ランプを変えたい

着信相手にあわせて <b>着信音/着信ランプ</b> を変え <i>1</i>	といP.88(指定着信音/指定ランプ色)
<b>着信音</b> を変えたい	P.100(着信音/着信完了音)
<b>着信音の音量</b> を変えたい	P.101(着信音量/着信完了音量)
着信を <b>振動</b> でも知りたい	P.101(バイブレータ)
<b>着信ランプ</b> の色を変えたい	P.101(ランプ色)
ボタンを押したときの音を消したい	P.102(ボタン確認音量)
マナーモードにしたい	P106(マナーモード)



## 画面表示を変えたい/知りたい

画面の <b>アイコン</b> の意味を知りたい	P.26(ディスプレイの見かた)
<b>時計</b> をあわせたい	P.39(日付時刻設定)
<b>待受画面</b> を変えたい	P.108(待受画面設定)
<b>文字の大きさ</b> を変えたい	P.115(文字サイズ)



## メールを使いこなしたい

<b>デコメール</b> を送りたい	P.177(デコメール作成・送信)
<b>画像</b> を送りたい	
メールを <b>自動で振り分けて</b> 保存したい	P.188(受信振分条件/送信振分条件)
一度に <b>5人まで同時に</b> メールを送りたい	P.190(一括メールリスト)



## カメラを使いこなしたい

フォトライトを点灯したい	P.145(フォトライト)
撮影する <b>サイズ</b> を変えたい	P.146(サイズ選択)
<b>シャッター音</b> を変えたい	P.151(シャッター音)
<b>外部メモリ</b> に直接保存したい	P.152(保存先選択)
撮影した <b>画像を表示</b> したい	



## 安心して電話を使いたい

※ お申し込みが必要な有料サービスです。



## こんなこともできます

電池を <b>長持ち</b> させたい	P.113(省電力モード)
<b>QRコードやバーコード</b> を取り込みたい	P.153(バーコードリーダー)
<b>外部メモリ</b> を使いたい	P.226(外部メモリ)
<b>赤外線</b> で情報をやりとりしたい	P.240(赤外線通信)
<b>めざまし</b> として使いたい	P.260(めざまし時計)
よく使う機能を <b>簡単に呼び出し</b> たい	P.264(マイセレクト)
<b>電卓</b> として使いたい	P.267(電卓)
<b>海外</b> で携帯電話を使いたい	P.288(国際ローミング)
最新のソフトウェアにしたい	P.324(ソフトウェア更新)
セキュリティを最新の状態にしたい	P.328(スキャン機能)

- かんたん検索以外での機能の検索方法については、「本書の見かた月」きかた」をご参照ください。(P.1)
- よく使う機能などの操作手順はクイックマニュアルに記載しています。(P.346)

# 目次

FOMA端末のご使用にあたって	
はじめてFOMA端末をお使いになる方へ	
本書の見かた/引きかた	1
かんたん検索	4
FOMA SO903iの主な機能	8
SO903iを使いこなす!	10
安全上のご注意(必ずお守りください)	12
取り扱い上の注意について	18
知的財産権について	20
本体付属品および主なオプション品について	22

## ご使用前の確認

23

各部の名称と機能、ディスプレイ、サブディスプレイ、メニュー、FOMAカード、電池パック、充電、電池残量、電源、初期設定、日付時刻設定、発信者番号通知、電話番号表示

## 電話/テレビ電話

43

電話/テレビ電話をかける、テレビ電話切替/音声電話切替、リダイヤル/着信履歴、着もじ、WORLD CALL、電話/テレビ電話を受ける、エニーキーアンサー、クローズ動作設定、公共モード、伝言メモ/テレビ伝言メモ、キャラ電発信、テレビ電話設定など

## プッシュトーク

73

プッシュトークとは、ブッシュトーク発信、プッシュトーク着信、プッシュトーク電話帳登録、プッシュトーク電話帳発信、プッシュトーク電話帳削除、プッシュトーク設定など

## 電話帳

85

電話帳について、FOMA端末電話帳登録、FOMAカード電話帳登録、グループ設定、電話帳表示、電話帳検索、電話帳設定、電話帳修正、電話帳削除、登録件数確認、ツータッチダイヤル、電話帳お預かりサービスなど

## 音/画面/照明設定

99

着信設定、本体音設定、受話音量、マナーモード、待受画面設定、アニメーション設定、発着信表示設定、 サブ液晶設定、照明設定、メニュー設定、着せかえメニュー、文字サイズ、バイリンガルなど

## あんしん設定

117

暗証番号について、暗証番号変更、FOMAカード設定、PINロック解除、オールロック、おまかせロック、セルフモード、PIMロック、ダイヤル発信制限、ボタンロック、履歴表示設定、シークレット表示、メールセキュリティ設定、着信許可/拒否、非通知着信拒否、着信呼出動作設定、登録外着信拒否、電話帳お預かりサービスなど

## カメラ

133

静止画撮影、動画撮影、撮影時設定、カメラ調整、カメラ動作設定、バーコードリーダーなど

## i モード/ i モーション/ i チャネル

155

iモードとは、iモードメニュー、サイト表示、iモードパスワード変更、インターネット接続、ブックマーク、画面メモ、画像保存、ダウンロード、iモード設定、メッセージR/メッセージF、SSL証明書操作、ユーザ証明書操作、iモーションとは、iモーション取得、iチャネルとは、iチャネル表示、iチャネル設定など

メール 173

iモードメールとは、メールメニュー、iモードメール作成・送信、デコメール作成・送信、テンプレート、ファイル添付、iモードメール保存、メール選択受信、iモード問合せ、受信メール/送信メール/保存メール、メール設定、SMS作成・送信など

i アプリ 193

i アプリとは、ダウンロード、 i アプリ実行、自動起動/自動起動設定、 i アプリ待受画面、 i アプリ管理など

## おサイフケータイ/トルカ

205

おサイフケータイとは、おサイフケータイ対応iアブリ起動、トルカとは、トルカ取得、トルカ表示、トルカ管理、トルカ設定、ICカード通知設定、ICカードロックなど

GPS機能 211

GPSとは、現在地確認、現在地通知、位置履歴など

## データ表示/編集/管理

219

マイピクチャ、iモーション、キャラ電、メロディ、外部メモリ、本体拡張メモリ、データBOX、赤外線通信、i C通信、マイドキュメントなど

**音楽再生** 247

ミュージックプレイヤーとは、音楽データ転送、着うたフル®ダウンロード、音楽データ再生、プレイリスト 管理、ミュージック設定

• 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

## その他の便利な機能

255

マルチアクセス、マルチタスク、ライフタイムカレンダー、めざまし時計、スケジュール、マイセレクト、音声メモ、通話時間表示・通話料金表示、電卓、テキストメモ、設定リセット、データー括削除など

## ネットワークサービス

271

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービス、迷惑電話ストップサービス、番号通知お願いサービス、デュアルネットワークサービス、英語ガイダンス、サービスダイヤル、通話中着信動作選択、遠隔操作設定、マルチナンバーなど

## データ通信

277

データ通信について、ご使用になる前に、データ通信の準備と流れ、ATコマンド、CD-ROMについてなど

## 文字入力

281

文字入力、定型文入力、絵文字・記号入力、文字コピー、学習情報リセット、ダウンロード辞書など

## 海外利用

287

国際ローミングの概要、利用できるサービス、電話をかける、電話を受ける、ネットワークサーチ設定、優先ネットワーク設定、ネットワーク名表示設定、ローミングガイダンス設定、海外用サービスなど

## 付録/外部機器連携/困ったときには

293

メニュー一覧、故障かな?と思ったら、ソフトウェア更新、スキャン機能、主な仕様など

## 索引/クイックマニュアル

335

索引、クイックマニュアル

## FOMA SO903iの主な機能

FOMAとは、第三世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格のひとつとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

# <u>iモード<sub>だから</sub>スゴイ!</u>

i モードは、i モード端末のディスプレイを利用して、i モードメニューサイト(番組)や i モード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

#### i モードメール、デコメ絵文字

テキスト本文に加えて、合計2Mバイトもしくは10 個までファイル(JPEG、トルカ、PDFなど)を添付できます。また、デコメール/デコメ絵文字にも対応しており、メール本文の文字の色、大きさや背景を変えたりすることができ、表現力豊かなメールを作成し、送信できます。(P.174)

#### おサイフケータイ i モード FeliCa 対応

おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすることで、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」のiアプリをプリインストールしており、携帯電話が「おサイフケータイ」として実生活の中でますます便利な道具になります。また機種変更などのFOMA端末お取り替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応しています。(P.206)

#### **GPS**

GPS衛星から発信される電波を利用して、FOMA端末の位置情報を取得します。取得した位置情報を利用して、今いる場所の地図や周辺情報を探したり、自分の位置をメール添付して通知したり、目的地までのナビゲーションが可能です。(ナビゲーションiアプリがプリインストールされています)また、サイトの住所情報を利用してGPS対応iアプリを起動する住所リンク機能にも対応しています。さらに、第三者がiモードやパソコンからFOMA端末所有者の位置情報を確認できる「イマドコサーチ」やFOMA端末紛失時に紛失したFOMA端末の位置情報を確認できる「ケータイお探しサービス」もGPS対応でより精度の高い位置情報を確認できます。(P.212)

※ 位置提供可否設定を[許可]に設定すると、 FOMA端末を操作しなくても位置情報が検索者 に送信されることがあります。

#### i チャネル

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信で きます。

さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択する ことにより、リッチな詳細情報を取得できます。

※ お申し込みが必要な有料サービスです。(P.170)

#### メガiアプリ、iアプリDX

i アプリをサイトから取り込むことにより、ゲームを楽しんだり自動的に株価や天気情報などを更新させたりすることができます。

大容量のメガアプリ対応のため、高精細3Dゲーム や長編ロールプレイングゲームなども楽しむことが できます。

さらに i アプリDXでは、電話帳やメールなど i モード端末内の情報と連動することでより i アプリの楽しみかたが広がります。(P.194)

#### トルカ

トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などとして便利にご利用いただけます。

トル力は読み取り装置やサイト、QRコードなどから取得が可能で、メールや赤外線通信、外部メモリを使って簡単に交換できます。さらにi C通信により、おサイフケータイをかざしあうことでトルカを交換できます。取得したトルカは画面に表示したり、読み取り装置にかざしたりすることで簡単に利用できます。(P.207)

#### 国際ローミング

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます。(3Gエリアのみ対応)音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。(P.288)

## 豊富なネットワークサービス

- 留守番電話サービス(有料)(P.272)
- 転送でんわサービス(無料)(P.273)
- 番号通知お願いサービス(無料)(P.274)
- 英語ガイダンス(無料)(P.274)

- キャッチホン(有料)(P.273)
- 迷惑電話ストップサービス(無料)(P.273)
- デュアルネットワークサービス(有料)(P.274)
- マルチナンバー(有料)(P.275)

#### マルチアクセス

音声通話とパケット通信を同時に利用できます。通話中に i モードメールを受信したり、 i モード中に通話したりできます。(P.256)

#### テレビ電話

離れている相手と顔を見ながら会話することができます。お買い上げ時の状態で相手の声がスピーカーから聞こえるようになっているのですぐに会話を始めることができます。また、通常の音声通話中でも電話を切ることなく、テレビ電話へ切り替えることができます。(P.44)

#### 着もじ

電話をかけて相手を呼び出している間、相手の着信中画面にメッセージを表示できます。着信側はメッセージを見て相手の用件・気持ちを事前に知ることができます。(P.51)

#### プッシュトーク

プッシュトーク電話帳から相手を選んで 🕡 を押すだけの簡単操作で複数の人(自分を含めて最大5人)と通信できます。(P.74)

#### カメラ機能

アウトカメラとインカメラの2つのカメラで静止 画、動画を撮影できます。撮影時のシーンセレク ション、オートフォーカス、最大16倍ズーム、手 ブレ補正など充実したカメラ機能を搭載していま す。(P.134)

アウトカメラ: 有効画素数約320万画素

(最大記録画素数約320万画素)

インカメラ : 有効画素数約11万画素

(最大記録画素数約10万画素)

#### バーコードリーダー

アウトカメラで撮影したJANコード/QRコードを 読み取ることができます。読み取ったデータは、電 話帳に登録したり、メール送信に利用できます。 (P153)

#### 大容量1Gバイト内蔵メモリ

1Gバイトの大容量メモリを搭載。FOMA端末だけでHE-AAC (48kbps)の音楽データなら約530曲、3M (2048×1536)サイズ(画質:スタンダード)の静止画なら約1,171枚もの保存が可能です。また、FOMA端末をパソコンと接続すると、外付けのドライブとしても利用できます。(P.227、233)

#### 2種類の外部メモリに対応

"メモリースティック Duo" またはminiSDメモリーカードを挿入して外部メモリとして利用できます。また、FOMA端末をパソコンと接続すると、"メモリースティック Duo" またはminiSDメモリーカードのリーダー/ライターとしても使用できます。(P.226、233)

#### 電話帳お預かりサービス

FOMA端末の電話帳、静止画、メールを、お預かりセンターに保存し、紛失時などにお預かりセンターに保存したデータをFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパソコンを利用して編集・管理ができ、編集したデータをFOMA端末に反映することもできます。

電話帳お預かりサービスご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」、お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。なお、本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。(P.131)

#### おまかせロック

FOMA端末を紛失した際に携帯電話にロックがかけられ、申し出により解除できます。お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。(P.123)なお、おまかせロックは有料サービス\*です。

- \*ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に 申し込まれた場合は無料になります。
- おまかせロックは、ご契約者の方からのお申し出により、ロックがかかるサービスです。ご契約者の方とFOMA端末をご利用されているお客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかることがありますので、ご了承ください。

#### 赤外線通信/赤外線リモコン

赤外線を利用して他のFOMA端末などとデータのやりとりを行うことができます。また、テレビなどの赤外線リモコンに対応した機器を操作することもできます。(P.240、243)

#### ミュージックプレイヤー

着うたフル®や、SonicStageを利用して保存した 音楽データなどを再生できます。最長約47時間の スタミナ連続再生が可能です。

ミュージックボタンを利用して、FOMA端末を閉じたままミュージックプレイヤーを操作できます。 (P.248)

#### ライフタイムカレンダー

画像、メール、スケジュール、電話帳(誕生日)などのデータをカレンダーから表示し、FOMA端末に保存されているお客様の想い出をより楽しく演出します。(P.258)

#### 大画面ディスプレイ

大型のサブディスプレイと3インチの高画質メイン ディスプレイを搭載。静止画や動画をくっきり鮮や かに再現します。


#### "POBox"と便利な文字入力

予測変換機能"POBox" (Predictive Operation Based On eXample)を搭載。"POBox"内の候補を®を1秒以上押して行単位で移動でき、目的の語句を選択できます。また、ダイヤルボタンを1秒以上押すと「あ→し)→う→え→お→あ→…」などのダイヤルボタンに割り当てられた文字を連続して切り替えることができます。(P.282)

## SO903iを使いこなす!


#### プッシュトーク

で を1秒以上押してプッシュトーク電話帳を呼び出し、相手を選んでで かを押すだけの簡単操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通話することができます。903iシリーズでは通信中に相手を追加したり、不参加だった相手を再度呼び出すことができます。(P.74)



#### トルカ

トルカは読み取り装置やサイトなどから取得が可能で、メール、赤外線通信、i C通信、外部メモリを使って簡単に交換できます。取得したトルカは[lifeKit]→[トルカ]内に保存されます。(P207)



おサイフケータイを読み取り装置 にかざしてトルカを取得。

トルカ一覧から取得したトルカを選択。


## テレビ電話

離れた相手と顔を見ながら会話できます。また、アウトカメラに切り替えて周囲の風景などの映像を送ったり、キャラ電の画像を送ったりすることもできます。(P.44)



## 着もじ

音声電話/テレビ電話をかけるときにメッセージを設定し、相手の着信中画面にメッセージを送信し、あらかじめ用件を伝えることができます。(P.51)




#### i チャネル



#### デコメール

クロスデコパレットで楽しいデコメールが簡単に作成できます。また、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため簡単に表現力豊かなメールを作成できます。(P.177)








メモリ切替

SO903iはデータBOX、本体拡張メモリを搭載し、2種類の外部メモリ("メモリースティック Duo"またはminiSDメモリーカード)に対応しています。各メモリは、③ (メモリ切替)で簡単に切り替えて表示できます。(P.227、234)



## 安全上のご注意(必ずお守りくだ さい)

で使用の前に、この[安全上のご注意]をよくお読みの 上、正しくお使いください。また、お読みになったあ とは大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人 への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記 載していますので、必ずお守りください。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用 をした場合に生じる危害や損害の程度を説明してい ます。

# 危険

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う 危険が切迫して生じることが想 定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う 可能性が想定される 内容です。



この表示は、取り扱いを誤った 場合、「傷害を負う可能性が想定 される場合および物的損害のみ の発生が想定される 内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明し ています。



禁止(してはいけないこと)を示します。

禁止



分解してはいけないことを示す記号 です。



水がかかる場所で使用したり、水にぬ らしたりしてはいけないことを示す記 号です。



ぬれた手で扱ってはいけないことを示 す記号です。

ぬれ手禁止

指示に基づく行為の強制(必ず実行して いただくこと)を示します。



指示

雷源プラグ を抜く

電源プラグをコンセントから抜いてい ただくことを示す記号です。

#### ■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明して います。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 FOMAカードの取り扱いについて(共通).....12 FOMA端末の取り扱いについて......14 電池パックの取り扱いについて......16 アダプタ(充電器含む)の取り扱いについて......17 FOMAカードの取り扱いについて......18 医用電気機器近くでの取り扱いについて 18

## FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含 む)、FOMAカードの取り扱いについて(共通)



火のそば、直射日光の当たる場所や炎天 下の車内などの高温の場所で使用、放置 しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、 発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の 原因となります。また、ケースの一部が 熱くなり、やけどの原因となることがあ ります。



分解、改造をしないでください。また、 ハンダ付けしないでください。

分解禁止

火災、けが、感電などの事故または故障 の原因となります。また、電池パックを 漏液、発熱、破裂、発火させる原因とな ります。



ぬらさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、 水ぬれ禁止 感電、火災、故障、けがなどの原因とな ります。使用場所、取り扱いにご注意く ださい。



FOMA端末に使用する電池パックおよび アダプタ(充電器含む)は、ドコモグループ 各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、 FOMA端末および電池パックやその他の 機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障さ せる原因となります。

電池パック SO02、卓上ホルダ SO04、FOMA ACアダプタ 01、FOMA DCアダプタ 01、FOMA 乾電池アダプタ 01、FOMA 海外兼用 ACアダ プタ 01

※ その他互換性のある商品についてはドコモ ショップなど窓口までお問い合わせください。

# ⚠ 警告



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

禁止

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や 機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生 する場所に立ち入る場合は必ず事前に携 帯電話の電源をお切りください。 また充電もしないでください。ガスに引 火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご利用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、 直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火ま たは電池パックの漏液の原因となります。

# 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不 安定な場所には置かないでください。

┷┅

落下して、けがや故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

禁止

故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の内容を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを ご注意ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してく ださい。

指示

誤って飲み込んだり、けがなどの原因と なります。



充電、動画の撮影/再生、テレビ電話、 iモード、iアプリの繰り返しや長時間 連続使用すると、FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)の温度が高く なることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては、肌に赤み、かゆみ、かぶれなどが生じるおそれがあります。FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用する場合は特にご注意ください。

#### FOMA端末の取り扱いについて

# 警告



自動車などを運転中に使用しないでくだ さい。

禁止

2004年11月1日から運転中の携帯電話の使用は、罰則の対象となっております。 ハンズフリーキットをご利用の場合でも自動車を安全な場所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話サービスをご利用ください。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

**ください**。 目に影響を与える可能性があります。ま

た、他の赤外線装置に向けて送信すると 誤動作するなどの影響を与える場合があ ります。



歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、ヘッドホンの音量を上げないでください。また、周囲の交通、路面状態には気を付けてください。

事故の原因となります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯 しないでください。

禁止

視力障害の原因となります。また、目が くらんだり驚いたりしてけがなどの事故 の原因となります。



エアバッグ近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、 胸ポケットや内ポケットへの装着はおや めください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となるおそれがあります。



航空機内や病院など、使用を禁止された 区域では、FOMA端末の電源を切ってく ださい。

電子機器や医用電気機器に影響を与える 場合があります。また、自動的に電源が 入る機能を設定している場合は、設定を 解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用など禁止行為を した場合、法令により罰せられることが あります。



ハンズフリーを動作して通話するときは、 必ずFOMA端末を耳から離してください。

指示 難聴になる可能性があります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

指示 心臓に影響を与える可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型心臓である方は、当該の各医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

# 注意



ストラップなどを持ってFOMA端末をふり回さないでください。

禁止

本人や他の人などに当たったり、ストラップが切れるなどして、けがなどの事故や 故障および破損の原因となります。



着信音が鳴っているときや、FOMA端末でメロディを再生しているときなどはスピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。



ヘッドホンを使用するときは音量に気を 付けてください。

禁止

長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためる原因となります。



万一ディスプレイ部やカメラのレンズを 破損した場合は、割れたガラスなどに触 れないでください。

ディスプレイ部やカメラのレンズはガラスが飛び散りにくい構造となっていますが、誤って割れた切断面などに触れるとけがの原因となります。



磁気カードなどをFOMA端末に近づけた り、はさんだりしないでください。

禁止

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。また、けがの原因となりますので、スピーカーにピンなどの金属が吸着していないか確かめてからご使用ください。



FOMA端末内のFOMAカード挿入口に 水などの液体や金属片、燃えやすいもの などの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車内で使用した場合、車種によって は、まれに車載電子機器に影響を与える 場合があります。

安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。異状が生じた場合は、直ちに使用を やめ、医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素	材	表面処理
サブディスプレイ下	ニッ	ケル	金属クロム
のSO903i刻印部分			メッキ仕上げ



FOMA端末を開閉する場合は、指やストラップなどをはさまないようにご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。



FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。

#### 電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類	
Li-ion	リチウムイオン電池	

# 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取付けるときに、うまく取付けできない場合は、無理に取付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

禁止

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パック内部の液体が目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

# **企警告**



所定の充電時間を超えても充電が完了し ない場合は、充電をやめてください。

指示

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池バック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で十分に洗い流してください。

皮膚に傷害をおごす原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がすると きは、直ちに使用をやめて火気から遠ざ けてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原 因となります。

# 



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となることがあります。不要になった電池パックは、端子にテープなどを貼り絶縁してから、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

#### アダプタ(充電器含む)の取り扱いについて

# ⚠警告



アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。

禁止

感電、発熱、火災の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場など の湿気の多い場所では使用しないでくだ さい。

感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用で す。プラスアース車には使用しないでく ださい。

火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)には触れないでください。

禁止 落雷、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケットにつ ながれた状態で充電端子をショートさせ ないでください。また、充電端子に手や 指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



充電中は、充電器および卓上ホルダを安定した場所に置いてください。また、充電器および卓上ホルダを布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。



ぬれた手でアダプタ(充電器含む)のコード、コンセントに触れないでください。

ぬれ手禁止 感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、海外で利用可能なACアダプタを使用してください。

ACアダプタ: AC100V DCアダプタ: DC12V・24V (マイナスアース車専用)

海外で利用可能なACアダプタ

: AC100~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)



指示

DCアダプタのヒューズが万一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定外のヒューズを使用すると、火災、 故障の原因となります。指定ヒューズに 関しては、個別の取扱説明書でご確認く ださい。



電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。

指示 火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグを コンセントから抜いてください。

電源プラク を抜く

感電、火災、故障の原因となります。



万一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。

電源ノフク を抜く

感電、発煙、火災の原因となります。





アダプタ(充電器含む)のコードや電源 コードの上に重いものをのせたりしない でください。

感電、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ(充電器含む)コードや電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。



お手入れの際は、コンセントやシガーラ イタソケットから抜いて、行ってくだ さい。

電源プラグ を抜く

感電の原因となります。

#### FOMAカードの取り扱いについて

# 注意



FOMAカード(IC部分)を取外すときは切 断面などにご注意ください。

指示

手や指を傷つける可能性があります。

#### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防 止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」 (電波環境協議会)に準ずる。



医療機関の屋内では次のことを守って使 用してください。

指示

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈 疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末 を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切っ てください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気 機器がある場合は、FOMA端末の電源 を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能を設定してい る場合は、設定を解除してから、電源 を切ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付 近に植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器を装着している方がいる 可能性がありますので、FOMA端末の電 源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器の作動に影響を与 える場合があります。



指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器を装着されている場合は、装 着部からFOMA端末は22cm以上離して 携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器の作動に影響を与 える場合があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込 み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される場合 には、電波による影響について個別に医用 電気機器メーカなどに確認してください。

電波により医用電気機器の作動に影響を 与える場合があります。

## 取り扱い上の注意について

- ◆共通のお願い
- 水をかけないでください。
  - FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場な ど、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることは おやめください。また、身に付けている場合、汗による湿 気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、 これらの水ぬれによる故障と判明した場合、保証対象外と なり修理できないことがありますので、あらかじめご了承 願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場 合でも有償修理となります。
- ●お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭 いてください。
  - FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすく するため、特殊コーティングを施してある場合があります。 お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレ イに傷がつく場合があります。お取り扱いには十分ご注意 いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなど が付着したまま放置すると、シミになったり、コーティン グがはがれることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印 刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ●端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
  - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることが あります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れ たときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
  - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因 となります。
- FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かな いでください。
  - 多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケット に入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の 原因となり、保証の対象外となります。
- FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよ くお読みください。
- ◆FOMA端末についてのお願い
- ●極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使 用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっ ている近くで使用すると、影響を与える場合があり ますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容 は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう お願いします。
  - 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあって も、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を入 れたまま、椅子などに座らないでください。また、 鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れな いでください。
  - 故障の原因となります。

- ストラップなどをはさんだまま、FOMA端末を折り たたまないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- ●使用中、充電中、FOMA端末が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
  - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、ブライバシーなどにご配慮ください。
- ◆電池パックについてのお願い
- 電池パックは消耗品です。
  - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの 劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、問題ありません。
- 直射日光が当たらず、風通しのよい涼しい場所に保管してください。
  - 長時間使用しないときは、使い切った状態でFOMA端末から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。
- ◆アダプタ(充電器含む)についてのお願い
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  - ・ 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子、 端子ガイドを変形させないでください。
  - 故障の原因となります。

- ◆FOMAカードについてのお願い
- FOMAカードの取付け/取外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ◆FeliCaリーダー/ライターについて
- FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、同一周波数帯を使用する他の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

## 知的財産権について

#### ◆ 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはサイトやインターネットホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど、第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であって も撮影または録音を制限している場合がありますので ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネットホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

#### ◆ 商標について

- ・「FOMA」「mova」「iモード」「iチャネル」「ブッシュトーク」「ブッシュトークプラス」「トルカ」「iアプリ」「iアプリDX」「iモーション」「iエリア」「デコメール」「着もじ」「ショートメール」「メッセージF」「mopera U」「mopera」「DoPa」「WORLD CALL」「WORLD WING」「マルチナンバー」「着モーション」「FirstPass」「デュアルネットワーク」「おサイフケータイ」「「Cお引っこしサービス」「イマドコサーチ」「フータイ」(「Cお引っこしサービス)「オナーナー・ファイン」「電話帳が預かりサービス」「おまかセロック」「ファミリーワイドリミット」「sigmarion」「musea」「Vライブ」「ビジュアルネット」および「FOMA」ロゴ「i-mode」ロゴ 「i-αppli」ロゴ「DCMX」ロゴ「iD」コ「WORLD WING」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称およびフリーダイヤルロゴマー クはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国 における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商 標です。
- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国 およびその他の国における登録商標です。その他本書で登場 するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカの登録商標 あるいは商標です。なお本文中では、™、®マークは明記して いません。
- 「マルチタスク/Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。
- Mascot Capsule®は株式会社エイチアイの商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関連会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Adobe, the Adobe logo and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Adobe およびAdobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

 Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関係会社の日本国内に おける登録商標です。



- ImageStarはアイニックス株式会社の登録商標です。
- Powered by JBlend™, Copyright 2002-2006 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBIendおよびJBIendに関連する商標は、日本およびその他の 国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



- 本製品はインターネット機能として、株式会社ACCESSの NetFrontを搭載しています。
- NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社 ACCESSの商標または登録商標です。 Copyright © 1996-2006 ACCESS Co., LTD.
- QuickTimeは米国その他の国で登録された米国アップルコン ピュータ社の商標です。
- 「miniSD」はSDアソシエーションの登録商標です。
- 「みんなのGOLF」は株式会社ソニー・コンピュータエンタティンメントの登録商標です。

©2006 Sony Computer Entertainment Inc.

- [PostPet]はソネットエンタテインメント株式会社の商標または登録商標です。
- 「幻」はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- POBoxはソニー株式会社の商標です。
- 「MagicGate」「MagicGate Memory Stick」「Memory Stick」「Memory Stick Duo」「Memory Stick PRO Duo」
  「全」「MEMORY STICK Duo」「MAGICGATE」はソ
  二一株式会社の登録商標または商標です。
- Virtual Phone Technology (VPT)はソニー株式会社の登録 商標です。
- "ATRAC3"、「SonicStage」および「SonicStage」ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。
- 「BestPic™」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標です。
- 「クロスデコパレット」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- その他、本書で記載するシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカの登録商標または商標です。なお、本文中では、™、
  ◎マークは表記していません。

#### ▶ その他

- Powered by Mascot Capsule®
- IrDA Protocol Stack 「DeepCore™」 © ITX E-Globaledge Corp. All rights reserved.
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash®Lite™テクノロジーを搭載しています。
- Flash、Flash LiteおよびMacromedialはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems Inc.のAdobe Readerを搭載しています。
- Copyright © 2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Patents pending.
- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発した モジュールが含まれています。
- Built with Linter Database.
   Copyright © 2006 Brycen Corp., Ltd.
   Copyright © 1990-2003 Relex, Inc., All rights reserved.
- POBoxはソニーコンピュータサイエンス研究所(株)で開発された技術です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-4よりライセンスを受けた提供者により記録された MPEG-4 Videoを再生する場合
- プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 本製品にはSymbian Software Ltd.よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
  - Symbian、Symbian OS、およびすべてのSymbian関連の商標および口ゴはSymbian Software Ltd.の商標または登録商標です。
  - © 1998-2006 Symbian Software Ltd. All rights reserved.

# symbian

#### ◆ Windowsの表記について

- Windows® 2000 Professionalは、Microsoff® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

## 本体付属品および主なオプション品について

#### ■本体付属品


#### FOMA SO903i

(保証書、リアカバー SO04 含む)



#### 取扱説明書(本書)

(クイックマニュアル添付 P.346)



#### FOMA SO903i用CD-ROM

(「データ通信マニュアル」(PDF形式)、 「区点コード一覧」(PDF形式)収録)



#### ミュージック・セットアップガイド

USBケーブル(試供品) (取扱説明書 付き)





## ステレオイヤホンセット(試供品)

(取扱説明書付き)

ステレオイヤホン イヤホン変換アダプタ イヤーパッド









※ ステレオイヤホンセット(試供品)にはマイクが付いていないた め、相手の声は聞こえますが、自分の声は伝わりません。ステレ オイヤホンセット(試供品)をFOMA端末から取外すか、イヤホ ンマイク設定を[本体マイク有効]に設定してFOMA端末の送話 口で通話してください。(P.269)

#### ■主なオプション品



その他のオプション品について(P.312)